


Timbre à sec - Position du gaufrage sur votre support

Il est très important de bien choisir la position du bloc. Ce paramètre indique la partie du support que vous souhaitez gaufrer.


Par exemple si vous utilisez votre presse à gaufrer pour apposer votre signature en bas de vos photos, vous devez choisir la position BAS. Si avec la même presse vous gaufrer le haut des papiers votre empreinte sera à l'envers !

Si votre support à gaufrer est petit, des stickers par exemple, vous pouvez choisir une des positions ci-dessous.


Position du bloc : HAUT



Position du bloc : BAS



Position du bloc : GAUCHE



Position du bloc : DROITE

